

# SCHEDA TECNICA RAPTOR 600-1000 AP

Modello	RPT-600 AP	RPT-800 AP	RPT-1000 AP	RPT-1025 LCD	RPT-1500 LCD	RPT-2000 LCD	
Potenza (VA/W)	600/360	800/480	1000/600	1025/615	1500/900	2000/1200	
INGRESSO	Tensione Nominale 100V / 110V / 120V ±25% 220V / 230V / 240V ±25%						
	Frequenza 50Hz / 60Hz ±10% con selezione automatica						
	Tensione (da Batteria) 100V / 110V / 120V ±5% 220V / 230V / 240V ±5%						
USCITA	AVR AVR con 1 livello boost e 1 livello buck						
	Frequenza (da Batteria) 50Hz / 60Hz ±1%						
	Forma d'onda Pseudo Sinusoidale						
	Prese Standard IEC*3						
	Tempo di Trasferimento da 2 a 4 millisecondi						
PROTEZIONI	Sovraccarico L'UPS si spegnerà automaticamente se il sovraccarico supera il 110% della potenza nominale per 60 secondi; 130% per 3 secondi.						
	Ingresso Fusibile						
	Telecomunicazione RJ45*2						
	Allarmi L'allarme suona per: funzionamento da batteria, batteria scarica, guasto al caricamento della batteria, sovraccarico.						
BATTERIE	Tipo VRLA AGM al piombo senza manutenzione						
	Tempo di Ricarica 3-4 ore per 90%						
	Numero Batterie	12V 7Ah*1	12V 7.2Ah*1	12V 9Ah*1	12V 7Ah*2	12V 7.2Ah*2	12V 9Ah*2
GENERALI	Protezioni Diagnosi automatica, protezione da scarica profonda e corto circuito e con fusibile.						
	Dimensioni (P*L*H) 278*100*140mm			360*146*160mm			
	Peso Netto	4.3kg	4.8kg	5.4kg	8.4kg	10kg	11.1kg
	Display	LED			LCD		
	Comunicazione	USB B-type					
Rumorosità	< 40dBA a 1m						
Condizioni Ambientali	Massima altitudine: 2000m, da 0 a 40°C, da 0 a 95% umidità (senza condensa)						

\*Ultimo Aggiornamento: 19/02/2016